



Fritidspropan: Sikkerhet og regler

Viktig om propangass

- Propangass er ekstremt brannfarlig.
- Av sikkerhetsmessige grunner er propangass tilsatt et luktstoff slik at brukeren kan registrere lekkasje.
- Propangass er tyngre enn luft og vil ved lekkasje legge seg nede ved gulvet eller i fordypninger.

Montering

- Er utstyret merket «kun til utendørs bruk» betyr det at anvendelse kun er sikker i friluft. Bruk derfor aldri slikt utstyr innendørs.
- Beholder, røropplegg og gassforbrukende utstyr skal være installert av montør som har dokumentert kompetanse.
- Enkle gassinstallasjoner på fritidseiendom kan monteres av eier uten dokumentert kompetanse.
- Maks tillatt trykk inn i bolig eller publikumsanlegg er 100 mbar.
- Gassanlegg skal være utstyrt med stenge- og sikkerhetsventiler.
- Husk å sikre at trykkregulator er festet ordentlig (trykk med begge tommer på sort krave).

Oppbevaring

- Flaskegass skal ikke oppbevares i kjeller, på loft, i fyrrom eller i rømningsvei.
- Flasken skal oppbevares stående utendørs eller i godt ventilert rom.
- Det er tillatt å oppbevare 2x11 kilos flasker uten tillatelse i boenhet.
- Tomme flasker skal oppbevares på samme måte som fulle.
- Kjøkkenbenk med flaske skal luftes f.eks. i sokkel, eller dør (min 60 mm).
- Gassflasken bør ikke oppbevares under grill pga. at gass kan antennes av dryppende fett/glør, fordi overflaten på komposittflasken kan skades.





Drift - vedlikehold

- Ta godt vare på drifts- og vedlikeholdsinstruksen som skal følge et CE-merket gassapparat. Det er eier og bruker som har ansvaret for drift- og vedlikehold av gassanlegget.
- Gasslange bør skiftes regelmessig med intervall 2-5 år avhengig av bruken. Foreta gjevnlig tetthetskontroll av slanger og koblinger. Bøy slangen og se etter sprekker. Skadde slanger byttes. La alltid fagfolk med dokumentert kompetanse reparere defekt utstyr.
- Regelverk for montering av gassanlegg: www.dsb.no.

Vær oppmerksom på faresignalene!

Ved gasslukt eller registrert lekkasje:

- Steng gasstilførselen ved å ta av regulatoren.
- Stopp bruk av åpen ild.
- Luft grundig ved å åpne vinduer og dører.

Ved andre feil på gassanlegget (f.eks. dårlig forbrenning):

- Steng gasstilførselen.
- Luft grundig.
- Tilkall sertifisert gassinstallatør.

Ved alvorlig lekkasje og brann:

- Ring alarmsentralen (110).
- Sørg for at alle personer kommer i sikker avstand fra brannstedet (min 300 m).
- Gi detaljert informasjon til brannpersonell om hvor i bygningen gassflasken befinner seg.



Se www.yarapraxair.com for mer informasjon om propan og sikkerhet.